

LIMPIEZA

LIMPIADOR PARA LENTES

PARA BLU-RAY® ET DVD HD
limpieza sin líquido



CPHN3102

€ 5,⁹⁰

CON ESCOBILLA NANOTECH

Líquido de limpieza (280ml).



CPHN3103

€ 5,³⁰

CON INSTRUCCIONES VOCALES Y LÍQUIDO

Limpieza de la lente óptica con líquido.
Apto para reproductores CD, CD-i, CD+G,
vídeo-CD, DVD.



CPHN3104

€ 4,⁶⁵

PAÑOS DE LIMPIEZA

Para CD, CD-R, CD-RW,
DVD, impresora, monitor,
etc. 50 paños húmedos.



PCPD13

€ 3,⁹⁵

CEPILLO DE MICROFIBRAS PARA PANTALLAS

Superficie de microfibras suaves. Es posible
guardar el líquido de limpieza en el mango.



CPHN4107

€ 7,²⁰



CEPILLO DE MICROFIBRAS PARA PANTALLAS LCD

Es posible guardar el líquido de limpieza
en el mango. El cepillo se guarda en la caja
protección.



CPHN4108

€ 12,⁹⁰

KIT DE LIMPIEZA PARA PANTALLAS LCD

Líquido de limpieza (60ml), paño de
microfibras, cepillo, funda.



CPHN4130

€ 7,³⁰

KIT DE LIMPIEZA PARA PANTALLAS LCD

Líquido de limpieza (200ml), paño de
microfibras, cepillo.



CPHN4131

€ 10,⁹⁰

KIT DE LIMPIEZA PARA CÁMARAS Y VIDEOCÁMARAS

1x: cepillo de limpieza, 1x: líquido de
limpieza, 1x: paño de limpieza, 12x:
bastoncillo de algodón, 50x: tisú.



CPHN4207

€ 6,¹⁰

KIT DE LIMPIEZA PARA PANTALLAS CON ESCOBILLA NANOTECH

Líquido de limpieza (280ml).



CPHN4808

€ 9,²⁰

PELÍCULA PROTECTORA PARA IPOD, PDA, MÓVIL, PSP, CÁMARA DIGITAL, VIDEOCÁMARA

Película protectora transparente para evitar
rayas, polvo, huellas dactilares, etc. en
pantallas LCD.



CPHN5902

€ 3,³⁰

PAÑO DE MICROFIBRAS PARA PANTALLAS

Limpia sin líquido de limpieza.



CPHN6112

€ 4,⁷⁰

CEPILLO PARA TECLADOS

Para teclados, ordenadores portátiles,
calculadoras de bolsillo, etc.



CPHN6203

€ 3,⁸⁵